


## STRUČNÝ NÁVOD - POSTUP MYTÍ

Vítáme Vás v bezkontaktní myčce CarWash s mikropráškovou technologií. Seznamte se prosím s popisem jednotlivých mycích programů (0 - 4). 

- A** Vhozením mincí v minimální hodnotě 10,- Kč získáte časový kredit mytí, případně použijte Váš předplacený elektronický klíč. Bankovky lze rozměnit v měničce umístěné na hlavním kontejneru.
- B** Vyjměte z pouzdra pistoli z tryskou.
- C** Stiskem příslušného tlačítka na ovládacím panelu zvolte Vámi požadovaný program a zmáčknutím kohoutku pistole začněte myt dle popisu u jednotlivých programů. Dbejte přitom na správný postup mytí a na správnou vzdálenost a sklon trysky od karoserie vozu. 
- D** Čas mytí běží od prvního stisknutí tlačítka programu. Zbývající časový kredit je zobrazen na ovládacím panelu.
- E** Po dokončení mytí uložte mycí pistoli na původní místo a opusťte s vozem mycí box.
- F** Programy můžete v průběh kreditu mytí libovolně měnit, pro správný efekt mytí však doporučujeme postupné mytí od 0 do 4. Nevyužitý mycí kredit nelze vrátit.
- !** Mycí pistolí směřujte vždy pouze na vozidlo, nikdy ne na osoby ve Vašem okolí. Dbejte na bezpečnost.
- !** Nepoužívejte žádné kartáče, pěnové houby a jiné prostředky, v mycím boxu nečistěte interiér vozu. Nemyjte motor.

# CarWash BEZDOTYKOVÉ MYTÍ

Optimální vzdálenost  
trysky od vozu

PROGRAM

0

**PŘEDMYTÍ - HRUBÁ ŠPÍNA, MUŠKY A HMYZ** (nanášení pod nízkým tlakem)  
Stiskněte tlačítko 0 a začněte nanášet aktivní šampon na auto shora dolů.  
Uvolníte tak lépe hrubé nečistoty.



PROGRAM

1

**HLAVNÍ BEZDOTYKOVÉ MYTÍ - HORKÁ ZMĚKČENÁ VODA S MIKROPRÁŠKEM**  
Stiskněte tlačítko 1 a umývejte shora dolů postupně celý povrch vozu až po dosažení požadovaného výsledku. Dle stupně znečištění držte trysku s nastavcem pod různými sklony.



PROGRAM

2

**OPLACH ČISTOU VODOU**

Stiskněte tlačítko 2 a spláchněte shora dolů veškeré zbytky chemických prostředků a nečistot z celé karoserie a skel. Obzvláště důkladně opláchněte štěrbiny u oken, dveří a zavazadlového prostoru.



PROGRAM

3

**VOSKOVÁNÍ - HORKÁ ZMĚKČENÁ VODA S VOSKEM** (následně vždy s programem č. 4!)  
Stiskněte tlačítko 3 a začněte na vůz nanášet horký vosk, který Vašemu vozidlu dodá větší lesk a déle jej ochrání před nepřízní počasí.



PROGRAM

4

**ZÁVĚREČNÝ OPLACH, LESK - DEMINERALIZOVANÁ VODA SE SUŠÍCÍ LÁTKOU**  
Stiskněte tlačítko 4 a velmi důkladně opláchněte vůz shora dolů pro dosažení konečného efektu (dokonalý lesk bez skvrn). Vozidlo neutírejte, o vysušení vozu se postará sušící látka a Vaše následná jízda. Tímto programem vozidlo získá dokonalý lesk.



Šťastnou cestu!